

Shelly Dimmer Gen4 Fig. 1 - Com o neutro Fig. 2 - Sem Neutro, com Bypass	Português Esquema elétrico Fig. 1 - Com o neutro Fig. 2 - Sem Neutro, com Bypass Legenda Terminals do dispositivo L (x2): 2 terminais de corrente N: Terminal neutro O (x2): 2 terminais de saída para a carga S1, S2: Terminais de entrada de interruptor/botão para controle da luz Cabo L: Cabo ativo (220-240 V~) N: Cabo Neutro Franglais Schéma de câblage Image 1 - Avec le Neutre Image 2 - Sans le Neutre, avec le Bypass Légende Bornes du dispositif L (x2): 2 bornes Phase N: Borne neutre O (x2): 2 bornes de sortie vers la charge S1, S2: Bornes d'entrée pour interrupteur/bouton pour le contrôle de l'éclairage Fils L: Fil Phase (220-240 V~) N: Fil Neutre
Polish Schemat połączeń Fig. 1 - Z przewodem neutralnym Fig. 2 - Bez przewodu neutralnego, z bypassem Legenda Zaciski urządzenia L (x2): 2 zaciski fazowe N: Zacisk neutralny O (x2): 2 zaciski wyjściowe do odbiornika S1, S2: Zaciski wejściowe przełącznika/przycisku do sterowania oświetleniem Przewody L: Przewód fazowy (220~240V~) N: Przewód neutralny Nederlands Bedradingsschema Image 1 - Met nuldraad Image 2 - Zonder nuldraad, met bypass Legenda Apparaatsluitingen L (x2): 2 faseaansluitklemmen N: Nuldraadklem O (x2): 2 uitgangsklemmen naar de belasting S1, S2: Schakelaar-/drukknoppingsaansluiting voor lichtbediening Draht L: Li Faseadrad (220-240V~) N: Nuldraad	Português Manual do utilizador e de segurança Shelly Dimmer Gen4 Controlador de dimerização inteligente de canal único Referido neste documento como "o Dispositivo" Informações de segurança Para uma utilização segura e correcta, leia este manual e quaisquer outros documentos que acompanham este produto. Guarde-o para referência futura. O não cumprimento dos procedimentos de instalação pode levar a mau funcionamento, perigo para a saúde e a vida, violação da lei/ou recusa de garantias legais e comerciais (se existirem). A Shelly Europe Ltd. não se responsabiliza por quaisquer perdas ou danos em caso de instalação incorreta ou funcionamento inadequado deste dispositivo devido ao não cumprimento das instruções de utilização e segurança contidas neste guia. △Este sinal indica informações de segurança. △Este sinal indica uma nota importante. ⚠ATENÇÃO! Risco de choque eléctrico. A instalação do Dispositivo na rede eléctrica deve ser efectuada cuidadosamente por um electricista qualificado. ⚠ATENÇÃO! Antes de instalar o Dispositivo, desligue os disjuntores. Utilize um Dispositivo de teste adequado para se certificar de que não existe tensão nos cabos que pretende ligar. Quando tiver a certeza de que não há tensão, prossiga com a instalação. ⚠ATENÇÃO! Antes de efectuar quaisquer alterações às ligações, certifique-se de que não existe qualquer tensão presente nos terminais do Dispositivo. ⚠CUIDADO! Ligue o Dispositivo apenas da forma indicada nestas instruções. Qualquer outro método pode causar danos e/ou ferimentos. ⚠CUIDADO! O Dispositivo apenas a uma rede eléctrica e a aparelhos que estejam em conformidade com todos os regulamentos aplicáveis. Um curto-circuito na rede eléctrica ou em qualquer aparelho ligado ao Dispositivo pode provocar incêndios, danos materiais e choques eléctricos. ⚠CUIDADO! O Dispositivo deve ser protegido por um interruptor de protecção de cabos em conformidade com a norma EN60898-1 (característica de disparo B ou C, máx. 16 A de corrente nominal, mín. 6 kA de capacidade de interrupção, classe de limitação de energia 3). ⚠CUIDADO! Não utilize o Dispositivo se este apresentar qualquer sinal de dano ou defeito. ⚠CUIDADO! O Dispositivo só pode ser ligado e comandar circuitos eléctricos e aparelhos que estejam em conformidade com as normas e regras de segurança aplicáveis. ⚠CUIDADO! O Dispositivo destina-se apenas a ser utilizado em interiores. ⚠CUIDADO! Manter o Dispositivo afastado de sujidade e humidade. Descrição do produto Shelly Dimmer Gen4 (o Dispositivo) é um controlador de dimerização inteligente de canal único que permite o controlo remoto de luzes dimerizáveis e drivers de dimerização por meio de um celular, tablet, PC ou sistema de automação residencial. Ele suporta conectividade Wi-Fi, Bluetooth e Zigbee. O Dispositivo pode funcionar de forma autónoma em uma rede Wi-Fi local ou também pode ser operado por meio de serviços de automação residencial em nuvem. Pode ser acessado, controlado e monitorado remotamente de qualquer lugar onde o Usuário tenha conexão com a Internet, desde que o Dispositivo esteja conectado à Internet. Shelly Dimmer Gen4 possui uma interface web integrada que pode ser usada para monitorar e controlar o Dispositivo, bem como ajustar suas configurações. O Dispositivo pode ser utilizado como um dimmer de corte na borda de descida (trailing edge), com ou sem cabo neutro. O Dispositivo é compatível com o protocolo Matter. O Dispositivo tem uma Interface Web incorporada para monitorar, controlar e ajustar as suas definições. A interface Web está acessível em https://192.168.33.1 quando ligado diretamente ao ponto de acesso do Dispositivo ou no seu endereço IP quando ligado à mesma rede. O Dispositivo pode aceder e interagir com outros dispositivos inteligentes ou sistemas de automação se estiverem na mesma infraestrutura de rede. A Shelly Europe Ltd. fornece APIs para os dispositivos, a sua integração e o controlo na nuvem. Para mais informações, visite https://shelly-api-docs.shelly.cloud. ○ O Dispositivo vem com firmware instalado de fábrica. Para a manter atualizado e seguro, a Shelly Europe Ltd. fornece gratuitamente as últimas atualizações de firmware. Pode aceder às atualizações através da interface web incorporada ou da aplicação móvel Shelly Smart Control, onde pode encontrar detalhes sobre a versão mais recente do firmware. A escolha de instalar ou não as atualizações de firmware é da exclusiva responsabilidade do utilizador. A Shelly Europe Ltd. não será responsável por qualquer falta de conformidade do Dispositivo causada pela falta do utilizador em instalar as atualizações disponíveis de forma atempada. Instruções de instalação ○ Para ligar o Dispositivo, recomendamos a utilização de fios sólidos de núcleo único ou fios entrançados com fios. Os fios devem ter um isolamento com maior resistência ao calor, não inferior a PVC T105°C (221°F). ○ Ao ligar os fios aos terminais do Dispositivo, tenha em consideração a secção transversal do condutor especificada e o comprimento da tira. Não ligue vários fios a um único terminal. ○ Por motivos de segurança, depois de ligar um fio com êxito o Dispositivo à rede Wi-Fi local, recomendamos que desative o Dispositivo por palavra-passe o AP (Ponto de acesso) do Dispositivo. ○ Para efetuar uma reposição de fábrica do Dispositivo, prima sem soltar o botão Controlar durante 10 segundos. ○ Para ativar o ponto de acesso e a ligação Bluetooth do Dispositivo, prima sem soltar o botão Controlar durante 5 segundos. Desligar a corrente no disjuntor. Com o neutro Ligue o cabo de Fase ao terminal L do Dispositivo e o cabo Neutro ao terminal N. Ligue a carga ao terminal de saída O do Dispositivo e ao cabo neutro, como indicado no diagrama de cabagem. Ligue os interruptores ou botões aos terminais S1 e S2 do Dispositivo e ao cabo ativo. Sem Neutro, com Bypass Ligue o cabo ativo ao terminal L do dispositivo. Ligue a carga ao terminal de saída O do Dispositivo e ao cabo neutro. Ligue um cabo ao outro terminal O e ao terminal N, como indicado no diagrama de cabagem. Ligue Shelly Bypass em paralelo com a carga. Ligue Shelly Bypass em paralelo com a carga. Quando for necessário um bypass, utilize sempre o Shelly Bypass for

Manual do utilizador e de segurança

Shelly Dimmer Gen4

Controlador de dimerização inteligente de canal único

Referido neste documento como "o Dispositivo"

Informações de segurança

Para uma utilização segura e correcta, leia este manual e quaisquer outros documentos que acompanham este produto. Guarde-o para referência futura. O não cumprimento dos procedimentos de instalação pode levar a mau funcionamento, perigo para a saúde e a vida, violação da lei/ou recusa de garantias legais e comerciais (se existirem).

A Shelly Europe Ltd. não se responsabiliza por quaisquer perdas ou danos em caso de instalação incorreta ou funcionamento inadequado deste dispositivo devido ao não cumprimento das instruções de utilização e segurança contidas neste guia.

△Este sinal indica informações de segurança.

△Este sinal indica uma nota importante.

⚠ATENÇÃO! Risco de choque eléctrico. A instalação do Dispositivo na rede eléctrica deve ser efectuada cuidadosamente por um electricista qualificado.

⚠ATENÇÃO! Antes de instalar o Dispositivo, desligue os disjuntores. Utilize um Dispositivo de teste adequado para se certificar de que não existe tensão nos cabos que pretende ligar. Quando tiver a certeza de que não há tensão, prossiga com a instalação.

⚠ATENÇÃO! Antes de efectuar quaisquer alterações às ligações, certifique-se de que não existe qualquer tensão presente nos terminais do Dispositivo.

⚠CUIDADO! Ligue o Dispositivo apenas da forma indicada nestas instruções. Qualquer outro método pode causar danos e/ou ferimentos.

⚠CUIDADO! O Dispositivo apenas a uma rede eléctrica e a aparelhos que estejam em conformidade com todos os regulamentos aplicáveis. Um curto-circuito na rede eléctrica ou em qualquer aparelho ligado ao Dispositivo pode provocar incêndios, danos materiais e choques eléctricos.

⚠CUIDADO! O Dispositivo deve ser protegido por um interruptor de protecção de cabos em conformidade com a norma EN60898-1 (característica de disparo B ou C, máx. 16 A de corrente nominal, mín. 6 kA de capacidade de interrupção, classe de limitação de energia 3).

⚠CUIDADO! Não utilize o Dispositivo se este apresentar qualquer sinal de dano ou defeito.

⚠CUIDADO! O Dispositivo só pode ser ligado e comandar circuitos eléctricos e aparelhos que estejam em conformidade com as normas e regras de segurança aplicáveis.

⚠CUIDADO! O Dispositivo destina-se apenas a ser utilizado em interiores.

⚠CUIDADO! Manter o Dispositivo afastado de sujidade e humidade.

Descrição do produto

Shelly Dimmer Gen4 (o Dispositivo) é um controlador de dimerização inteligente de canal único que permite o controlo remoto de luzes dimerizáveis e drivers de dimerização por meio de um celular, tablet, PC ou sistema de automação residencial. Ele suporta conectividade Wi-Fi, Bluetooth e Zigbee. O Dispositivo pode funcionar de forma autónoma em uma rede Wi-Fi local ou também pode ser operado por meio de serviços de automação residencial em nuvem. Pode ser acessado, controlado e monitorado remotamente de qualquer lugar onde o Usuário tenha conexão com a Internet, desde que o Dispositivo esteja conectado à Internet.

Shelly Dimmer Gen4 possui uma interface web integrada que pode ser usada para monitorar e controlar o Dispositivo, bem como ajustar suas configurações. O Dispositivo pode ser utilizado como um dimmer de corte na borda de descida (trailing edge), com ou sem cabo neutro.

O Dispositivo é compatível com o protocolo Matter.

O Dispositivo tem uma Interface Web incorporada para monitorar, controlar e ajustar as suas definições. A interface Web está acessível em <https://192.168.33.1> quando ligado diretamente ao ponto de acesso do Dispositivo ou no seu endereço IP quando ligado à mesma rede.

O Dispositivo pode aceder e interagir com outros dispositivos inteligentes ou sistemas de automação se estiverem na mesma infraestrutura de rede. A Shelly Europe Ltd. fornece APIs para os dispositivos, a sua integração e o controlo na nuvem. Para mais informações, visite <https://shelly-api-docs.shelly.cloud>.

○ O Dispositivo vem com firmware instalado de fábrica. Para a manter atualizado e seguro, a Shelly Europe Ltd. fornece gratuitamente as últimas atualizações de firmware. Pode aceder às atualizações através da interface web incorporada ou da aplicação móvel Shelly Smart Control, onde pode encontrar detalhes sobre a versão mais recente do firmware. A escolha de instalar ou não as atualizações de firmware é da exclusiva responsabilidade do utilizador. A Shelly Europe Ltd. não será responsável por qualquer falta de conformidade do Dispositivo causada pela falta do utilizador em instalar as atualizações disponíveis de forma atempada.

Instruções de instalação

○ Para ligar o Dispositivo, recomendamos a utilização de fios sólidos de núcleo único ou fios entrançados com fios. Os fios devem ter um isolamento com maior resistência ao calor, não inferior a PVC T105°C (221°F).

○ Ao ligar os fios aos terminais do Dispositivo, tenha em consideração a secção transversal do condutor especificada e o comprimento da tira. Não ligue vários fios a um único terminal.

○ Por motivos de segurança, depois de ligar um fio com êxito o Dispositivo à rede Wi-Fi local, recomendamos que desative o Dispositivo por palavra-passe o AP (Ponto de acesso) do Dispositivo.

○ Para efetuar uma reposição de fábrica do Dispositivo, prima sem soltar o botão Controlar durante 10 segundos.

○ Para ativar o ponto de acesso e a ligação Bluetooth do Dispositivo, prima sem soltar o botão Controlar durante 5 segundos.

Desligar a corrente no disjuntor.

Com o neutro

Ligue o cabo de Fase ao terminal L do Dispositivo e o cabo Neutro ao terminal N.

Ligue a carga ao terminal de saída O do Dispositivo e ao cabo neutro, como indicado no diagrama de cabagem.

Ligue os interruptores ou botões aos terminais S1 e S2 do Dispositivo e ao cabo ativo.

Sem Neutro, com Bypass

Ligue o cabo ativo ao terminal L do dispositivo.

Ligue a carga ao terminal de saída O do Dispositivo e ao cabo neutro.

Ligue um cabo ao outro terminal O e ao terminal N, como indicado no diagrama de cabagem.

Ligue Shelly Bypass em paralelo com a carga.

Ligue Shelly Bypass em paralelo com a carga. Quando for necessário um bypass, utilize sempre o Shelly Bypass for

Português Esquema elétrico Fig. 1 - Com o neutro Fig. 2 - Sem Neutro, com Bypass	Polish Schemat połączeń Fig. 1 - Z przewodem neutralnym Fig. 2 - Bez przewodu neutralnego, z bypassem Legenda Zaciski urządzenia L (x2): 2 zaciski fazowe N: Zacisk neutralny O (x2): 2 zaciski wyjściowe do odbiornika S1, S2: Zaciski wejściowe przełącznika/przycisku do sterowania oświetleniem Przewody L: Przewód fazowy (220~240V~) N: Przewód neutralny Nederlands Bedradingsschema Image 1 - Met nuldraad Image 2 - Zonder nuldraad, met bypass Legenda Apparaatsluitingen L (x2): 2 faseaansluitklemmen N: Nuldraadklem O (x2): 2 uitgangsklemmen naar de belasting S1, S2: Schakelaar-/drukknoppingsaansluiting voor lichtbediening Draht L: Li Faseadrad (220-240V~) N: Nuldraad
--	--

Português Esquema elétrico Fig. 1 - Com o neutro Fig. 2 - Sem Neutro, com Bypass Legenda Terminals do dispositivo L (x2): 2 terminais de corrente N: Terminal neutro O (x2): 2 terminais de saída para a carga S1, S2: Terminais de entrada de interruptor/botão para controle da luz Cabo L: Cabo ativo (220-240 V~) N: Cabo Neutro Franglais Schéma de câblage Image 1 - Avec le Neutre Image 2 - Sans le Neutre, avec le Bypass Légende Bornes du dispositif L (x2): 2 bornes Phase N: Borne neutre O (x2): 2 bornes de sortie vers la charge S1, S2: Bornes d'entrée pour interrupteur/bouton pour le contrôle de l'éclairage Fils L: Fil Phase (220-240 V~) N: Fil Neutre	Polish Schemat połączeń Fig. 1 - Z przewodem neutralnym Fig. 2 - Bez przewodu neutralnego, z bypassem Legenda Zaciski urządzenia L (x2): 2 zaciski fazowe N: Zacisk neutralny O (x2): 2 zaciski wyjściowe do odbiornika S1, S2: Zaciski wejściowe przełącznika/przycisku do sterowania oświetleniem Przewody L: Przewód fazowy (220~240V~) N: Przewód neutralny Nederlands Bedradingsschema Image 1 - Met nuldraad Image 2 - Zonder nuldraad, met bypass Legenda Apparaatsluitingen L (x2): 2 faseaansluitklemmen N: Nuldraadklem O (x2): 2 uitgangsklemmen naar de belasting S1, S2: Schakelaar-/drukknoppingsaansluiting voor lichtbediening Draht L: Li Faseadrad (220-240V~) N: Nuldraad
--	--

Dimmer oficial (ver página do produto na loja).

Ligue os interruptores ou botões aos terminais S1 e S2 e ao cabo ativo.

Shelly Smart Control

O Dispositivo pode ser monitorizado, controlado e configurado através do Shelly Smart Control. Pode aceder ao serviço através da aplicação Shelly Smart Control ou de um navegador web em <https://control.shelly.cloud>.

○ Shelly Smart Control é opcional. Este Dispositivo pode ser utilizado de forma autónoma ou com outras plataformas de domótica.

Para obter instruções sobre como adicionar o Dispositivo ao Shelly Smart Control e controlá-lo a partir da aplicação móvel, consulte: <https://shelly.link/app-guide>.

Configuração com Zigbee

Antes de começar, certifique-se de ter um coordenador Zigbee conectado à Internet.

- Mude da conectividade Wi-Fi (Matter) para a conectividade Zigbee premindo rapidamente 5 vezes o botão Reset. O Dispositivo entra no modo de inclusão Zigbee durante 2 minutos.
- Adicione o dispositivo seguindo as instruções do seu sistema de automação residencial Zigbee.
- Se o modo de inclusão Zigbee expirar, prima o botão Reset 3 vezes.
- Enquanto estiver no modo Zigbee, se precisar de voltar a utilizar o Dispositivo com Wi-Fi, mantenha premido o botão Reset durante 5 segundos para ativar o respetivo ponto de acesso.
- A reção de uma atualização desativa a comutação da conectividade com os botões. Pode encontrar a forma de mudar a conectividade nas definições da interface Web do Dispositivo.

Configurar com o Matter

Antes de começar, certifique-se de que tem:

- Rede Wi-Fi de 2,4 GHz
- Um controlador Matter ligado à mesma rede
- 1. Digitalize o código QR da Materia fornecido com o Dispositivo.

2. Siga as instruções no seu dispositivo móvel.

Especificações

- Tamanho (AxLxP): 38,5x43,5x17mm / 1.52x1.71x0.67in
- Peso: 24,3 g / 0,86 oz
- Tensão máxima de aperto nos terminais: 0,4 Nm / 3,5 lb-in
- Secção transversal do condutor: 0,2 a 2,5 mm² / 24 a 14 AWG (fiosinhos macios, entrançados e bootlace)
- Comprimento do condutor descamado: 5 a 6 mm / 0,20 a 0,24 in
- Montagem: Na parede
- Materia: da caixa: Plástico
- Cor da caixa: Verde-lima
- Cor de impressão: Preto
- Cor do conetor: Cinzento
- Temperatura de funcionamento: -20°C a 40°C / -5°F a 105°F
- Umidade: 30% a 70% RH
- Altura máxima: 2000 m / 6562 ft
- Fonte de alimentação: 220-240 V~ 50 Hz
- Consumo de energia: < 1,5 W
- Neutro requerido: Não
- Carga mínima sem neutro e sem Bypass: 20 W
- Tipo de regulação da intensidade luminosa: Rutura de fase
- Protecção externa: 16 A, característica de disparo B ou C, capacidade de interrupção de 6 kA, classe de limitação de energia 3
- Potência de saída máxima: 200 W
- Corrente máx.: 0,85 A
- Corrente máx. (AC): 180-280 V
- Gama do amperímetro (CA): 0-3 A
- Precisão dos metros: ±5 % (quando utilizado com o neutro)
- Sensor de temperatura interna: Sim
- A medição exacta só é possível quando utilizada com neutro.

Wi-Fi

- Protocolo: 802.11 b/g/n/ax
- RF band: 2401-2483 MHz
- Máx. Potência de RF: < 20 dBm
- Alcance: Até 30 m / 98 ft no exterior e até 50 m / 164 ft no interior (dependendo das condições locais)

Bluetooth

- Protocolo: 5.0
- RF band: 2401-2483.5 MHz
- Máx. Potência de RF: < 4 dBm
- Alcance: Até 30 m / 98 ft no exterior, até 10 m / 33 ft no interior (dependendo da construção local)

Zigbee

- Protocolo: 802.15.4
- Repetidor Zigbee: Sim
- Banda RF: 2400 - 2483.5 MHz
- Máx. Potência de RF: < 20 dBm
- Alcance: Até 100 m / 328 ft no interior, até 300 m / 984 ft no exterior (dependendo das condições locais)
- CPU: ESP-Shelly-C68F STM32 G051
- Frequência do relógio: ESP-Shelly-C68F: 40 Mhz
- Flash: 8MB
- Horários: 20
- Webhooks (ações URL): 20 com 5 URLs por hook
- Scripting: Não
- MQTT: Não

Shelly Cloud Inclusão

Se tiver problemas com a instalação ou o funcionamento do Dispositivo, consulte a sua página da base de dados de conhecimento: https://shelly.link/dimmer_Gen4

Declaração de Conformidade

Pelo presente, a Shelly Europe Ltd. declara que o tipo de equipamento de Shelly Dimmer Gen4 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço da Internet: https://shelly.link/dimmer_Gen4_DoC

Resolução de problemas

Se tiver problemas com a instalação ou o funcionamento do Dispositivo, consulte a sua página da base de dados de conhecimento: https://shelly.link/dimmer_Gen4

Declaração de Conformidade

Pelo presente, a Shelly Europe Ltd. declara que o tipo de equipamento de Shelly Dimmer Gen4 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço da Internet: https://shelly.link/dimmer_Gen4_DoC

Fabricante: Shelly Europe Ltd.

Endereço: 51 Cherni Vrah Blvd., edifício 3, pisos 2-3, Sofia 1407, Bulgária

Tel: +359 2 988 7435

E-mail: support@shelly.cloud

Site oficial: <https://www.shelly.com>

As alterações nas informações de contacto são publicadas pelo fabricante no site Web oficial.

Todos os direitos sobre a marca registada Shelly® e outros direitos intelectuais associados a este Dispositivo pertencem à Shelly Europe Ltd.

Franglais

Notice d'utilisation et consignes de sécurité

Shelly Dimmer Gen4

Contrôleur de gradation intelligent à canal unique

Désigné dans ce document par le terme "le Dispositif"

Informations de sécurité

Pour une utilisation sûre et appropriée, lisez cette notice et tout autre document accompagnant ce produit. Conservez-le pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Le non-respect des procédures d'installation peut entraîner un dysfonctionnement, danger pour votre santé et vie, une violation de la loi et/ou le refus des garanties légales et commerciales (le cas échéant). Shelly Europe Ltd. n'est pas responsable de toute perte ou de tout dommage en cas d'installation incorrecte ou de fonctionnement incorrect de ce dispositif en raison du non-respect des instructions d'utilisation et de sécurité contenues dans ce guide.

△Ce symbole indique une information de sécurité.

○ Ce symbole indique une note importante.

⚠**AVERTISSEMENT** ! Risque d'électrocution. L'installation du Dispositif sur le réseau électrique doit être effectuée avec soin par un électricien qualifié.

⚠**AVERTISSEMENT** ! Avant d'installer le Dispositif, mettez les disjoncteurs hors tension. Utilisez un appareil de test approprié pour vous assurer qu'il n'y ait pas de tension sur les fils que vous voulez brancher. Lorsque vous êtes sûr qu'il n'y a pas de tension, procédez à l'installation.

⚠**AVERTISSEMENT** ! Avant de modifier les branchements, assurez-vous qu'il n'y ait pas de tension aux bornes du Dispositif.

⚠**AVERTISSEMENT** ! Branchez le Dispositif uniquement de la manière indiquée dans cette notice. Toute autre méthode pourrait entraîner des dommages et/ou des blessures.

⚠**ATTENTION** ! Ne raccordez le Dispositif qu'à un réseau électrique et à des appareils conformes à toutes les réglementations en vigueur. Un court-circuit dans le réseau électrique ou tout appareil connecté au Dispositif peut engendrer un incendie, choc électrique et des dommages matériels.

⚠**ATTENTION** ! Le Dispositif doit être sécurisé par un interrupteur de protection de câbles conforme à la norme EN60898-1 (caractéristique de déclenchement B ou C, 16 A de courant nominal max, 6 kA de pouvoir de coupe min, classe de limitation d'énergie 3).

⚠**ATTENTION** ! Utilisez pas le Dispositif s'il présente des signes de détérioration ou de détérioration.

⚠**ATTENTION** ! Le Dispositif ne peut être raccorcé et contrôler que des circuits électriques et des appareils conformes aux normes et aux règles de sécurité en vigueur.

⚠**ATTENTION** ! Le Dispositif est conçu uniquement pour une utilisation à l'intérieur.

⚠**ATTENTION** ! Conservez le Dispositif à l'abri de la saleté et de l'humidité.

Présentation du produit

Shelly Dimmer Gen4 (le Dispositif) est un contrôleur de gradation intelligent à canal unique qui permet de contrôler à distance des luminaires dimmables et des drivers de gradation via un téléphone mobile, une tablette, un PC ou un système de domotique. Il prend en charge la connectivité Wi-Fi, Bluetooth et Zigbee. Le Dispositif peut fonctionner de manière autonome dans un réseau Wi-Fi local ou être utilisé via des services de domotique basés sur le cloud. Il peut être accessible, contrôlé et surveillé à distance de n'importe quel endroit où l'utilisateur dispose d'une connexion Internet, à condition que l'appareil soit lui-même connecté à Internet.

Shelly Dimmer Gen4 dispose d'une interface Web intégrée qui permet de surveiller et contrôler le Dispositif, ainsi que de configurer ses paramètres. L'interface web peut être utilisée comme variateur à coupeure de phase arrière (trailing edge), avec ou sans fil neutre.

Le Dispositif peut accéder à d'autres dispositifs connectés ou systèmes d'automatisation et interagir avec eux s'ils se trouvent dans la même infrastructure réseau. Shelly Europe Ltd. fournit des API pour les dispositifs, leur intégration et le contrôle dans le Cloud. Pour plus d'informations, rendez-vous à l'adresse suivante: <https://shelly-api-docs.shelly.cloud>.

○ Le Dispositif est livré avec un micrologiciel installé en usine. Pour le maintenir à jour et le sécuriser, Shelly Europe Ltd. fournit gratuitement les dernières mises à jour de celui-ci. Vous pouvez accéder aux mises à jour via l'interface web intégrée ou l'application mobile Shelly Smart Control, où vous trouverez des détails sur la dernière version du micrologiciel. Le choix d'installer ou non les mises à jour du micrologiciel relève de la seule responsabilité de l'utilisateur. Shelly Europe Ltd. n'est pas responsable de tout défaut de conformité du Dispositif causé par le fait que l'utilisateur n'a pas installé les mises à jour disponibles en temps voulu.

Instructions d'installation

- Pour brancher le Dispositif, nous recommandons d'utiliser des fils unipolaires solides ou des fils torsadés avec des embouts. Les fils doivent avoir une isolation avec une meilleure résistance à la chaleur, pas moins que le PVC T105 °C (221 °F).
- Lors du branchement des fils aux bornes du Dispositif, tenez compte de la section du conducteur et de la longueur des dénudés spécifiées. Ne pas brancher plusieurs fils à une seule borne.
- Pour des raisons de sécurité, après avoir connecté le Dispositif au réseau Wi-Fi local, nous vous recommandons de désactiver ou de protéger par mot de passe le point d'accès (AP) du Dispositif.
- Pour effectuer une réinitialisation aux paramètres d'usine du Dispositif, appuyez sur le bouton de commande et maintenez-le pendant 10 secondes.
- Pour activer le point d'accès (AP) et la connexion Bluetooth du Dispositif, appuyez sur le bouton de commande et maintenez-le pendant 5 secondes.
- Coupez le courant au disjoncteur.

Avec le Neutre

Brancher le fil Phase à la borne L du Dispositif et le fil Neutre à la borne N.

Brancher la charge à la borne de sortie O du Dispositif et au fil neutre comme indiqué dans le schéma de câblage.

Brancher les interrupteurs ou les boutons aux bornes S1 et S2 du Dispositif et au fil Phase.

Sans le Neutre, avec le Bypass

Brancher le fil Phase à la borne L du Dispositif.

Brancher la charge à la borne de sortie O du Dispositif et au fil Neutre.

Brancher un fil à l'autre borne O et à la borne N comme indiqué dans le schéma de câblage.

Brancher Shelly Bypass en parallèle à la charge. Lorsqu'un bypass est nécessaire, utilisez toujours le Shelly Bypass for Dimmer officiel (voir la page produit sur la boutique).

Brancher les interrupteurs ou les boutons aux bornes S1 et S2 et au fil Phase.

Configuration avec Zigbee

Avant de commencer, assurez-vous d'avoir un coordinateur Zigbee connecté à l'Internet.

- Passer de la connectivité Wi-Fi (Matter) à la connectivité Zigbee en appuyant rapidement 5 fois sur le bouton Reset. Le Dispositif entre en mode d'intégration Zigbee pendant 2 minutes.
- Ajoutez le Dispositif en suivant les instructions de votre système domotique Zigbee.
- Si le mode d'intégration Zigbee expire, appuyez 3 fois sur le bouton Reset.
- En mode Zigbee, si vous devez à nouveau utiliser le Dispositif avec le Wi-Fi, maintenez le bouton de réinitialisation appuyé pendant 5 secondes pour activer son point d'accès.
- La réception d'une mise à jour désactive la commutation de la connectivité. Avec les boutons de commande, comment changer de connectivité dans les paramètres de l'interface web du Dispositif.

Configuration avec Matter

Avant de commencer, assurez-vous d'avoir :

- Un réseau Wi-Fi 2,4 GHz
- Un contrôleur Matter connecté au même réseau
- 1. Scannez le code QR Matter fourni avec le Dispositif.
- 2. Suivez les instructions sur votre appareil mobile.

Caractéristiques techniques

- Dimensions (Lx