











English		
User and safety guide Shelly Wall Display X2i For safe and proper use, follow these instructions. Keep them for future reference. Graphical symbols  Indicates a potential risk of minor injury.  Indicates an important note. Safety information  Warning Risk of electric shock. The installation of the Device on the power grid must be performed carefully by a qualified electrician.  Caution - Do not connect the Device to appliances that exceed the specified maximum electric load. - Connect the Device only as shown in these instructions. Other methods may cause damage or injury. - The Device and the appliances connected to it must be secured by a cable protection switch in accordance with EN60898-1 (tripping characteristic B or C, max. 16 A rated current, min. 6 kA interrupting rating, energy limiting class 3). - Do not use if damaged or defective. - Do not attempt to repair the Device yourself. - The Device is intended only for indoor use. - Keep dry and clean. Device description Shelly Wall Display X2i is a smart home control panel with a 6.95\"	Device can also be powered via a USB-A to USB-C cable. Firmware The Device comes with factory-installed firmware. Always use the latest firmware version. Regularly check for updates via Device Settings, the web interface, or the Shelly Smart Control app. Web interface The Device has an embedded web interface for monitoring, control, and configuration. To access it, your computer or mobile device must be connected to the same network as the Device. Open a web browser and enter the Device's IP address. For more information, visit https://shelly.link/webui-guide. Wiring diagram Fig. 2 Mounting  Warning Before installing the Device, switch off the circuit breakers. Use a suitable testing device to confirm that the wires you want to connect are not live. Once confirmed, proceed with the installation.  Note - To connect the Device, we recommend using solid single-core wires or stranded wires with ferrules. The wires should have insulation with increased heat resistance, not less than PVC T105°C (221°F). - When connecting wires to the Device terminals, consider the specified conductor cross section and stripped length. Do not connect multiple wires into a single terminal. Mounting the power base Fig. 3 - Connect the wires to the power base (Fig.	3) according to the wiring diagram (Fig. 2) - Connect the Live wire to the Device L terminal - Connect the Neutral wire to the N terminal. - Connect the load to the Output terminal O and the Neutral wire. - Connect a switch or a button to the Device SW terminal and the Live wire. - Secure the display to the wall box using two screws.  Alternatively, you can power the Device with a USB-A to USB-C cable. If powered via USB, the Device cannot control switching circuits. (Fig. 1, K). - Hook the top of the display onto the hinges of the power base as shown in Fig. 4. - Press down on the top of the display until its seats firmly on the hinges. - Carefully press the bottom of the display against the power base until it locks into place. - Secure the display to the power base by tightening the supplied screw into the hole on its bottom side. Adding the Device to Shelly Cloud The Device can be set up, controlled, and monitored via the Shelly Cloud home automation service. You can access the service through the Shelly Smart Control app or a web browser at https://control.shelly.cloud/.  The Shelly Smart Control is optional. The Device can be used standalone or with other home automation platforms. Before starting, make sure Bluetooth is enabled on your mobile device. - Power up the Device. - Start the Shelly Smart Control application, then select (Add device). - Follow the instructions in the app to complete the setup. For more information, visit https://shelly.link/app-guide Specifications Physical - Size (HxWxD): -With power base: 87x178x36 mm / 3.43x7x1.42 inch. -Without power base: 87x178x11 / 3.43x7x0.43 inch - Weight: -With power base: 292 g / 10.3 oz -Without power base: 246 g / 8.68 oz - Touch screen: 5-point capacitive - Screen resolution, px: 1440x720 p

English		Čeština
A: 6.95" color display B: Light and proximity sensor C: Pin header (plug) D: Antenna E: Microphone F: USB - Type C port with OTG support G: Speaker H: Reset pinhole I: Power base J: Screw terminals K: Pin header (socket) L: Mounting hinges (x 2)		A: barevný displej 6,95" B: senzor světla a přiblížení C: pinová lišta (zastrčka) D: anténa E: mikrofon F: port USB - Type C s podporou OTG G: reproduktor H: otvor pro reset I: napájecí základna J: šroubové svorky K: pinová lišta (zásvuka) L: montážní závěsy (x 2)
Deutsch		Português
A: 6.95" Farbdisplay B: Licht- und Näherungssensor C: Stiftleiste (Stecker) D: Antenne E: Mikrofon F: USB-Type-C-Anschluss mit OTG-Unterstützung G: Lautsprecher H: Reset-Nadelloch I: Stromversorgungsmodul J: Schraubklemmen K: Stiftleiste (Buchse) L: Montage-Scharniere (x 2)		A: Tela colorida de 6,95" B: Sensor de luz e proximidade C: cabeçalho de pino (plugue) D: Antena E: Microfone F: Porta USB - Tipo C com suporte OTG G: Alto-falante H: Redefinir pinhole I: Base de alimentação J: Terminais de parafuso K: cabeçalho de pino (soquete) L: Dobradiças de montagem (x 2)
English		Čeština

English		Čeština
Legend Device terminals SW: Switch input terminal O: Output terminal L: Live wire (100-240 V~ 50/60 Hz) N: Neutral terminal Wires N: Neutral wire L: Live terminal (100-240 V~ 50/60 Hz)		Legenda Sworky Zařizení SW: vstupní svorka vypínače O: výstupní svorka N: nulová svorka L: fázová svorka (100-240 V~ 50/60 Hz) Vodiče N: nulový vodič L: fázový vodič (100-240 V~ 50/60 Hz)
Deutsch		Português
Legende Geräteanschlüsse SW: Schaltereingangsklemme O: Ausgangsklemme N: Neutralleiterklemme L: Phasenleiterklemme (100-240 V~ 50/60 Hz) Kabel N: Neutralleiterkabel L: Phasenleiterkabel (100-240 V~ 50/60 Hz)		Lenda Terminais de dispositivos SW: Terminal de entrada do interruptor O: Terminal de saída N: Terminal neutro L: Terminal ativo (100-240 V ~ 50/60 Hz) Fios N: Fio neutro L: Fio ativo (100-240 V ~ 50/60 Hz)
English		Português

English		Čeština
- Screw terminals max torque: 0.4 Nm / 3.5 lbin - Conductor cross-section: 0.75 to 2.5 mm² / 18 to 14 AWG (solid, stranded, and bootlace ferrules) - Conductor stripped length: 6 to 7 mm / 0.24 to 0.28 in - Mounting: Wall box - Shell material: Plastic, aluminum, glass - Speaker: 0.8W*1 Environmental - Ambient working temperature: -20°C to 40°C / -5°F to 105°F - Humidity: 30 % to 70 % RH - Max. altitude: 2000 m / 6562 ft Electrical - Power supply: 100-240 V~, 50/60Hz - Power consumption: < 5 W - USB Type-C Power supply: 5 V ⚡, 1 A Output circuits ratings - Max. switching voltage: 240 V~ - Max. switching current: 5 A - USB TYPE-C, voltage: 5 V~ - USB TYPE-C, current: 0.5 A Sensors, meters - Light sensor: Yes - Microphone: Yes - G-sensor: Yes - Proximity sensor: Yes Wi-Fi - Protocol: Wi-Fi 6 Dual Band - RF band: -2412-2472 MHz -5150-5850 MHz - Max. RF power: < 20 dBm Bluetooth - Protocol: 5.0 - RF band: 2402 - 2480 MHz - Max. RF power: < 4 dBm Microcontroller unit - CPU: Rockchip RK3326-S Quad core - Cortex-A35 1.5 GHz - RAM: 2 GB - Flash: 8 GB - Operating system: Android 11 Firmware capabilities - Schedules: 20 - Webhooks (URL actions): 20 with 2 URLs per hook - Scripting: No - MQTT: Yes Troubleshooting In case you encounter problems with the installation or operation of the Device, check its knowledge base page: https://shelly.link/wall-display-x2i-kb		Sicherheitshinweise  Weist auf einen wichtigen Hinweis hin. Sicherheitsinformationen  Warning Es besteht die Gefahr eines Stromschlags. Die Installation des Geräts im Stromnetz muss von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden.  Versicht - Schließen Sie das Gerät nicht an Verbraucher an, die die angegebene maximale elektrische Last überschreiten. - Schließen Sie das Gerät nur wie in dieser Anleitung gezeigt an. Andere Methoden können zu Schäden oder Verletzungen führen. - Das Gerät und die daran angeschlossenen Verbraucher müssen durch einen Leitungsschutzschalter gemäß EN60898-1 (Auslösecharakteristik B oder C, max. 16 A Nennstrom, min. 6 kA Ausschaltvermögen, Energiebegrenzungsklasse 3) gesichert werden. - Nicht verwenden, wenn es beschädigt oder defekt ist. - Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. - Das Gerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen vorgesehen. - Trocken und sauber halten. Gerätebeschreibung Shelly Wall Display X2i ist ein Smart-Home-Bedienpanel mit einem 6,95\"
English		Português

English		Čeština
- mm / 3.43x7x1,42 Zoll -Ohne Stromversorgungsmodul: 87x178x11 mm / 3,43x7x0,43 Zoll - Gewicht: -Mit Stromversorgungsmodul: 292 g / 10,3 oz -Ohne Stromversorgungsmodul: 246 g / 8,68 oz - Touchscreen: 5-Punkt-Kapazitiv - Bildschirmauflösung, px: 1440 × 720 p - Maximales Drehmoment der Schraubklemmen: 0,4 Nm / 3,5 lbin - Leiterquerschnitt: 0,75 bis 2,5 mm² / 18 bis 14 AWG (Massivleiter, Litze und Aderendhülsen) - Absoloslänge des Leiters: 6 bis 7 mm / 0,24 bis 0,28 Zoll - Montage: Unterputzdose - Gehäusmaterial: Kunststoff, Aluminium, Glas - Lautsprecher: 0,8 W*1 Umwelt - Umgebungsbetriebstemperatur: -20 °C bis 40 °C / -5 °F bis 105 °F - Luftfeuchtigkeit: 30% bis 70% RH - Max. Höhe: 2000 m / 6562 ft Elektrisch - Stromversorgung: 100-240 V~, 50/60 Hz - Leistungsaufnahme: < 5 W - USB-Type-C-Stromversorgung: 5 V ⚡, 1 A Nennwerte der Ausgangskreise - Max. Schaltspannung: 240 V~ - Max. Schaltstrom: 5 A - USB TYP-C, Spannung: 5 V~ - USB TYP-C, Strom: 0.5 A Sensoren, Messgeräte - Lichtsensor: Ja - Mikrofon: Ja - G-Sensor: Ja - Näherungssensor: Ja WLAN - Protokoll: Wi-Fi 6 Dualband - HF-Band: -2412-2472 MHz -5150-5850 MHz - Max. HF-Leistung: < 20 dBm Bluetooth - Protokoll: 5.0 - HF-Band: 2402 - 2480 MHz - Max. HF-Leistung: < 4 dBm Mikrocontroller-Einheit - CPU: Rockchip RK3326-S Quad core - Cortex-A35 1.5 GHz - RAM: 2 GB - Flash: 8 GB - Betriebssystem: Android 11 Firmware-Funktionen - Zeitplane: 20 - Webhooks (URL-Aktionen): 20 mit 2 URLs pro Hook - Scripting: Nein - MQTT: Ja Problembehandlung Falls Sie Probleme mit der Installation oder dem Betrieb des Geräts haben, schauen Sie auf dessen Wissensdatenbankseite nach: https://shelly.link/wall-display-x2i-kb		Řešení problémů Zařízení se dodává s firmwarou nejnovějším z výroby. Vždy používejte nejnovější verzi firmwaru. Aktualizace pravidelně provádějte v nastavení Zařízení, ve webovém rozhraní nebo v aplikaci Shelly Smart Control. Webové rozhraní Zařízení má vestavěné webové rozhraní pro sledování, ovládání a konfiguraci. Pro přístup k němu musí být váš počítač nebo mobilní zařízení připojeno ke stejné síti jako Zařízení. Otevřete webový prohlížeč a zadejte IP adresu Zařízení. Více informací najdete na https://shelly.link/webui-guide. Schéma zapojení Obr. 2 Montáž  Varování Před instalací Zařízení vypněte jističe. Vhodnou zkoušeckou ověřte, že vodiče, které chcete připojit, nejsou pod napětím. Teprve potom pokračujte v instalaci.  Poznámka - Pro připojení Zařízení doporučujeme použít plně jednožilové vodiče nebo lanka s dutinkami. Vodiče by měly mít izolaci se zvýšenou teplotní odolností, nejméně PVC T105°C (221°F). - Při připojování vodičů ke svorkám Zařízení dodržte uvedeny průřez vodiče a délku odizolování. Nepřipojujte do jedné svorky více vodičů. Montáž napájecí základny Obr. 3 - Připojte vodiče k napájecí základně (obr. 3) podle schématu zapojení (obr. 2) - Připojte fázový vodič ke svorce L Zařízení - Připojte nulový vodič ke svorce N - Připojte zážez k výstupní svorce O a k nulovému vodiči. Připojte vypínač nebo tlačítko ke svorce SW Zařízení a k fázovému vodiči. - Připevněte napájecí základnu dvma šrouby k instalační krabici (obr. 3C).  Zařízení můžete napájet i kabelem USB-A na USB-C. Při napájení přes USB nemůže Zařízení ovládat spínané obvody. Nasazení displeje Obr. 4  Dávejte pozor, abyste neohnuli kolíky pinové lišty (obr. 1, K). - Zavěste horní hranu displeje na závěsy napájecí základny podle obr. 4. - Zatlačte na horní hranu displeje, dokud pevně nedosedne do závěsů. - Opatrně přitlačte spodní hranu displeje k napájecí základně, dokud nezaklapne. - Připevněte displej k napájecí základně dotažením příloženého šroubu do otvoru na jeho spodní straně.
English		Português

English		Português
Resšení problémů Zařízení se dodává s firmwarou nejnovějším z výroby. Vždy používejte nejnovější verzi firmwaru. Aktualizace pravidelně provádějte v nastavení Zařízení, ve webovém rozhraní nebo v aplikaci Shelly Smart Control. Webové rozhraní Zařízení má vestavěné webové rozhraní pro sledování, ovládání a konfiguraci. Pro přístup k němu musí být váš počítač nebo mobilní zařízení připojeno ke stejné síti jako Zařízení. Otevřete webový prohlížeč a zadejte IP adresu Zařízení. Více informací najdete na https://shelly.link/webui-guide. Schéma zapojení Obr. 2 Montáž  Varování Před instalací Zařízení vypněte jističe. Vhodnou zkoušeckou ověřte, že vodiče, které chcete připojit, nejsou pod napětím. Teprve potom pokračujte v instalaci.  Poznámka - Pro připojení Zařízení doporučujeme použít plně jednožilové vodiče nebo lanka s dutinkami. Vodiče by měly mít izolaci se zvýšenou teplotní odolností, nejméně PVC T105°C (221°F). - Při připojování vodičů ke svorkám Zařízení dodržte uvedeny průřez vodiče a délku odizolování. Nepřipojujte do jedné svorky více vodičů. Montáž napájecí základny Obr. 3 - Připojte vodiče k napájecí základně (obr. 3) podle schématu zapojení (obr. 2) - Připojte fázový vodič ke svorce L Zařízení - Připojte nulový vodič ke svorce N - Připojte zážez k výstupní svorce O a k nulovému vodiči. Připojte vypínač nebo tlačítko ke svorce SW Zařízení a k fázovému vodiči. - Připevněte napájecí základnu dvma šrouby k instalační krabici (obr. 3C).  Zařízení můžete napájet i kabelem USB-A na USB-C. Při napájení přes USB nemůže Zařízení ovládat spínané obvody. Nasazení displeje Obr. 4  Dávejte pozor, abyste neohnuli kolíky pinové lišty (obr. 1, K). - Zavěste horní hranu displeje na závěsy napájecí základny podle obr. 4. - Zatlačte na horní hranu displeje, dokud pevně nedosedne do závěsů. - Opatrně přitlačte spodní hranu displeje k napájecí základně, dokud nezaklapne. - Připevněte displej k napájecí základně dotažením příloženého šroubu do otvoru na jeho spodní straně.		Resolução de problemas O dispositivo é fornecido com firmware instalado de fábrica. Utilize sempre a versão mais recente do firmware. Verifique regularmente se há atualizações através das definições do dispositivo, da interface web ou da aplicação Shelly Smart Control. Interface web O dispositivo tem uma interface web incorporada para monitoramento, controle e configuração. Para acessá-lo, seu computador ou dispositivo móvel deve estar conectado à mesma rede do Dispositivo. Abra um navegador da web e insira o endereço IP do dispositivo. Para obter mais informações, visite https://shelly.link/webui-guide. Diagrama de fiação Figura 2 Montagem  Aviso Antes de instalar o dispositivo, desligue os disjuntores. Use um testador de voltagem para confirmar se os fios que você deseja conectar não estão ativos. Depois de confirmado, continue com a instalação.  Nota - Para conectar o dispositivo, recomendamos o uso de fios sólidos de núcleo único ou fios trançados com ponteiros. Os fios devem ter isolamento com maior resistência ao calor, não inferior a PVC T105°C (- Ao conectar os fios aos terminais do dispositivo, considere a seção transversal do condutor e o comprimento da decapagem especificados. Não conecte vários fios em um único terminal. Montagem da base de alimentação Figura 3 - Conecte os fios à base de alimentação (Fig. 3) de acordo com o diagrama de fiação (Fig. 2) - Conecte o fio Live ao dispositivo L terminal - Conecte o fio neutro ao N terminal. - Conecte a carga ao terminal de saída O e o fio neutro. - Conecte um switch ou um botão ao dispositivo SW terminal e o fio Live. Fixe a base de alimentação na caixa de parede usando dois parafusos (Fig. 3C).  Em alternativa, pode alimentar o dispositi
English		Português

English		Português
EST EST Elektro-System-Technik, s.r.o. Oficiální dodavatel Shelly v ČR a SR www.est-praha.cz		EST EST Elektro-System-Technik, s.r.o. Oficiální dodavatel Shelly v ČR a SR www.est-praha.cz
English		Português

English		Português
Guia do usuário e de segurança Shelly Wall Display X2i Para um uso seguro e adequado, siga estas instruções. Guarde-as para referência futura. Símbolos gráficos  Indica um risco potencial de ferimentos leves.  Indica uma nota importante. Informações de segurança  Aviso Risco de choque elétrico. A instalação do dispositivo na rede elétrica deve ser realizada com cuidado por um eletricista qualificado.  Cuidado - Não conecte o dispositivo a aparelhos que excedam a carga elétrica máxima especificada. - Conecte o dispositivo somente conforme mostrado nestas instruções. Outros métodos podem causar danos ou ferimentos. - O dispositivo e os aparelhos conectados a ele devem ser protegidos por um interruptor de proteção de cabo de acordo com a EN60898-1 (característica de disparo B ou C, corrente nominal máxima de 16 A, taxa de interrupção mínima de 6 kA, classe limitadora de energia 3). - Não use se estiver danificado ou com defeito. - Não tente reparar o dispositivo sozinho. - O dispositivo é destinado apenas para uso interno. - Mantenha-se seco e limpo. Descrição do dispositivo Shelly Wall Display X2i é um painel de controle para casa inteligente com um ecrã a cores de 6,95" e comutação de carga integrada. Funciona com diferentes bases de alimentação para controle de circuitos elétricos. É fornecido com uma base de alimentação com uma saída, mas também é compatível com a Shelly 2-Output Power Base para Wall Display (série I). O dispositivo também pode ser alimentado através de um cabo USB-A para USB-C. Firmware O dispositivo é fornecido com firmware instalado de fábrica. Utilize sempre a versão mais recente do firmware. Verifique regularmente se há atualizações através das definições do dispositivo, da interface web ou da aplicação Shelly Smart Control. Interface web O dispositivo tem uma interface web incorporada para monitoramento, controle e configuração. Para acessá-lo, seu computador ou dispositivo móvel deve estar conectado à mesma rede do Dispositivo. Abra um navegador da web e insira o endereço IP do dispositivo. Para obter mais informações, visite https://shelly.link/webui-guide. Diagrama de fiação Figura 2 Montagem  Aviso Antes de instalar o dispositivo, desligue os disjuntores. Use um testador de voltagem para confirmar se os fios que você deseja conectar não estão ativos. Depois de confirmado, continue com a instalação.  Nota - Para conectar o dispositivo, recomendamos o uso de fios sólidos de núcleo único ou fios trançados com ponteiros. Os fios devem ter isolamento com maior resistência ao calor, não inferior a PVC T105°C (- Ao conectar os fios aos terminais do dispositivo, considere a seção transversal do condutor e o comprimento da decapagem especificados. Não conecte vários fios em um único terminal. Montagem da base de alimentação Figura 3 - Conecte os fios à base de alimentação (Fig. 3) de acordo com o diagrama de fiação (Fig. 2) - Conecte o fio Live ao dispositivo L terminal - Conecte o fio neutro ao N terminal. - Conecte a carga ao terminal de saída O e o fio neutro. - Conecte um switch ou um botão ao dispositivo SW terminal e o fio Live. Fixe a base de alimentação na caixa de parede usando dois parafusos (Fig. 3C).  Em alternativa, pode alimentar o dispositi		Físico - Tamanho (AxLxP): -Com base de alimentação: 87x178x36 mm/3,43x7x1,42 polegadas -Sem base de alimentação: 87x178x11/3,43x7x0,43 polegadas - Peso: -Com base de alimentação: 292 g/10,3 oz -Sem base de alimentação: 246 g/8,68 oz - Tela sensível ao toque: Capacitivo de 5 pontos - Resolução de ecrã, px: 1440 × 720 p - Torque máximo dos terminais de parafuso: 0,4 Nm/3,5 lbins - Seção transversal do condutor: 0,75 a 2,5 mm² / 18 a 14 AWG (condutores rígidos, flexíveis e com terminais tipo pin) - Comprimento despojado do condutor: 6 a 7 mm/0,24 a 0,28 pol - Montagem: Caixa de parede - Material do invólucro: Plástico, alumínio, vidro - Paléstrante: 0,8 W* 1 Ambiental - Temperatura ambiente de trabalho: -20°C a 40°C/-5°F a 105°F - Umidade: 30% a 70% RH - Altitude máxima: 2000 m/6562 pés Elétrica - Fonte de alimentação: 100-240 V~, 50/60 Hz - Consumo de energia: < 5 W - Fonte de alimentação USB tipo C: 5 V, 1 A Classificações dos circuitos de saída - Tensão máxima de comutação: 240 V~ - Corrente máxima de comutação: 5 A - USB TYPE-C, voltagem: 5 V - USB TYPE-C, atual: 0,5 A Sensores, medidores - Sensor de luz: Sim - Microfone: Sim - Sensor G: Sim - Sensor de proximidade: Sim Rádio Wi-Fi - Protocolo: Wi-Fi 6 de banda dupla - Banda RF: -2412-2472 MHz -5150-5850 MHz - Máximo. Potência de RF: < 20 dBm Bluetooth - Protocolo: 5.0 - Banda RF: 2402 - 2480 MHz - Máximo. Potência de RF: < 4 dBm Unidade de microcontrolador - CPU: CPU: Rockchip RK3326-S Quad core - Cortex-A35 1.5 GHz - RAM: 2 GB - Flash: 8 GB - Sistema operacional: Android 11 Capacidades de firmware - Horários: 20 - Webhooks (ações de URL): 20 com 2 URLs por gancho - Criação de scripts: Não - MQTT: Sim
English		Português

Diagrama de fiação

Figura 2

Montagem

Aviso Antes de instalar o dispositivo, desligue os disjuntores. Use um testador de voltagem para confirmar se os fios que você deseja conectar não estão ativos. Depois de conectado, continue com a instalação.

1 **Nota**

- Para conectar o dispositivo, recomendamos o uso de fios sólidos de núcleo único ou fios trançados com ponteiros. Os fios devem ter isolamento com maior resistência ao calor, não inferior a PVC 1105°C (Ao conectar os fios aos terminais do dispositivo, considere a seção transversal do condutor e o comprimento da decapagem especificados. Não conecte vários fios em um único terminal.

Montagem da base de alimentação

Figura 3

- Conecte os fios à base de alimentação (Fig. 3) de acordo com o diagrama de fiação (Fig. 2).
- Conecte o fio Live ao dispositivo L terminal.
- Conecte o fio neutro ao N terminal.
- Conecte a carga ao terminal de saída O e o fio neutro.
- Conecte um switch ou um botão ao dispositivo SW terminal e o fio Live.

- Fixe a base de alimentação na caixa de parede usando dois parafusos (Fig. 3C).

1 **Em alternativa, pode alimentar o dispositivo**

Solução de problemas

Caso você encontre problemas com a instalação ou operação do dispositivo, verifique a página da base de conhecimento: <https://shelly.link/wall-display-x2i-kb>

Declaração de Conformidade

Por meio deste, a Shelly Europe Ltd. declara que o tipo de equipamento de rádio Shelly Wall Display X2i está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE, 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço da Internet: <https://shelly.link/wall-display-x2i-doc>

Eliminação e reciclagem

Não descarte o produto no lixo doméstico. Recicle o produto para evitar danos ambientais e à saúde e promover a conservação de recursos. Descarte o produto em um ponto de coleta de lixo apropriado, sob sua própria responsabilidade.

Os revendedores dos quais o dispositivo foi adquirido devem aceitar resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (WEEE) gratuitamente para o descarte adequado. Alguns produtos eletrônicos podem armazenar dados pessoais. O usuário é responsável por excluir esses dados antes de descartar o dispositivo. Para exclusão, redefina o dispositivo para as configurações de fábrica.

B2534 v1.1

