



innr
smart lighting

© Innr Lighting B.V. 2018

www.innr.com

Pro připojení svítidla na internetový bridge postupujte podle pokynů v aplikaci na mobilu.

Reset na tovární nastavení:

Vypněte a zapněte lampu 6x za sebou s intervalem 0,5 sekundy. Lampa zabliká na znamení provedení resetu na tovární nastavení. Potom ji zase lze spojit s internetovým bridgem.

Důležité bezpečnostní pokyny:

- Vhodné jen pro použití ve vnitřních prostorách.
- Výrobek nerozebírejte; poškodíte-li jednu část, nesmí se už celý výrobek používat.
- Nedávejte do vody.
- Čištění jen navlhčeným hadříkem, nepoužívejte silné čisticí prostředky.
- Ušchovejte tento návod pro pozdější použití.

Prohlášení o shodě:

Innr Lighting BV tímto prohlašuje, že tyto typy rádiového zařízení RB 26x, BY 26x, RB 27x T, BY 27xT, RB 28x C, BY 28x C, RB 24x, RB 24x T, RS 22x, RS 22x T, RS 23x C jsou ve shodě se Směrnicí 2014/53/EU.

Plný text tohoto prohlášení o shodě Evropské unie najdete na následující internetové adrese:

www.innr.com/en/downloads

Frekvence: 2,4 GHz (2400 – 2483,5 MHz) – výkon RF: max 10 dBm